



Nr 1 Rakenduse allalaadimine ja seadmesse installimine

Rakendused Smart Life ja Emax Smart Home on saadaval nii operatsioonisüsteemile iOS kui ka Android. Tehke rakenduste poes otsing märksõnaga „Smart Life“, „Emax Smart Home“ või skannige rakenduse allalaadimiseks QR-koodi.



Nr 2 Rakendusse sisselogimine

1. Logige sisse meiliaadressi ja kinnituskoodiga. Sisestage oma meiliaadress ja vajutage nuppu „Get confirmation code“ (Soovinn kinnituskoodi). Seejärel saadetakse teile e-kiri kinnituskoodiga. Sisestage e-kirjaga saadud kinnituskood ja logige rakendusse sisse, vajutades nuppu „Login“ (Logi sisse).

Toote kood	8785	8786	8780	8781	8782	8783	8784
Pinge	AC 230 V / 50 Hz						
Võimsus	7,5 W	5,5 W	9 W	5 W	5 W	5 W	9 W
Võimsustegur	PF > 0,5						
Valgusvoog	1050 lm	500 lm	806 lm	400 lm	400 lm	400 lm	900 lm
WLAN-võrgu sagedus	2,4 GHz						
	IEEE802.11b/g/n						
Värvustemperatuur	CCT (2700–6500 K)		RGB+CCT (2700–6500 K)				
Ra-indeks	Ra > 80						
Avanemisnurk	360°		220°		100°	220°	
Kasutusiga (25 °C)	25 000 h						
Ümbritseva keskkonna temperatuur	-20 °C...+40 °C						
Mõõtmed	Ø 60 x 107 mm	Ø 35 x 120 mm	Ø 60 x 118 mm	Ø 37 x 112 mm	Ø 45 x 80 mm	Ø 50 x 56 mm	Ø 95 x 142 mm
Materjal	Sokkel terasest, kuppel klaasist		Sokkel plastist, kuppel plastist				
Sokkel	E27	E14	E27	E14	E14	GU10	E27
IP-klass	IP20, mõeldud kasutamiseks ainult kuivades ruumides						
Hämardatav/ reguleeritav	Hämardatav rakendusega Emax Smart Home						
Garantii	2 aastat						


Nr 3 Avakuva



1. Profiiliteave
2. Hääljuhtimine, kui seade seda võimaldab
3. Seadmete lisamine kodukeskkonda
4. Lisatud seade
5. Home: põhikuv
6. Vahekaart Smart: toodete rühmitamine või režiimide/tingimuste seadistamine
7. Enda andmed





Nr 4 Kodu/ruumi loomine



Valige vahekaart **Home Management** (Kodu haldus).

NB! Kodu/ruumi loomine ei ole seadmete lisamiseks tingimata vajalik. Kui te ruumi luua ei soovi, minge lehele **Add device** (Seadme lisamine).

Vahekaardil **Me** saate muuta üldandmeid ja kasutada kodu/ruumi loomise funktsiooni.




Andke kodule nimi ja määrake kodus olevad toad. Funktsiooniga **Add Room** (Toa lisamine) saate lisada tubasid.

Vahekaart **Create a home** (Kodu loomine): looge oma

kodu/ruum, kus kasutate nutitooteid.

Vahekaart **Join a home** (Koduga liitumine): võite liituda mõne varem loodud kodu/ruumiga. Selleks peate saama kodu/ruumi loojalt aktiveerimiskoodi.





NB! WLAN-ühendust saab kasutada ainult sagedusel 2,4 GHz, operatsioonisüsteemiga Android 4.1 ja iOS 8.0 või uemate versioonidega. Ärge kasutage 5G WiFi-võrgus.




Lähtestamine: lülitage valgus sisse-välja-sisse-välja ja oodake, kuni tuli hakkab kiiresti vilkuma. Ühendamiseks kuluv aeg ei tohi olla pikem kui 10 sekundit. Seejärel puudutage kuva „Devices“ (seadmed) parempoolses ülannurgas märki + ja valige seade, mida soovite rakendusega ühendada.




Märkus!


1. Valgusti esmakordset ühendamisel kasutage kindlasti WiFi- või Bluetooth-ühendust. Veenduge, et märgutuli vilguks kiiresti ja et sisestaksite õige WiFi-parooli. (Varuge kannatust, kuna ühendamiseks võib kuluda mitu minutit.)
2. Pärast esmakordset ühendamist saate valgusti juhtimiseks kasutada igal pool ja igal ajal uut WiFi-ühendust või mobiilset andmesideühendust.



Nr 6 Seadme juhtimine

Kui seade on ühendatud, vajutage alumises servas nuppu „Devices“ (Seadmed). Nutivalgusti nimi kuvatakse loendis.

Puudutage nime ja siirduge nutivalgusti juhtpaneelile. Nime saab muuta kuva parempoolsest servast. 



Vahekaart **White** (Valge):
värvustemperatuuri reguleerimine
(2700–6500 K) (1), sisse-/väljalülitamine
(2) ja hämardus 1–100% (3).



Vahekaart **Colour** (Värvus):
RGB-värvide seadistamine, sisse-/
väljalülitamine ja hämardamine (1–100%)
(**NB!** Kui seade toetab RGB-funktsiooni.)



Vahekaardil **Scene** on eelseadistatud valgusrežiimid, nagu öölamp või lugemislamp.

Vahekaardil **Left time** (Järelejäänud aeg) saate määrata valguse põlemise aja. Kui määratud aeg saab läbi, siis valgus kustub.

Vahekaardil **Schedule** (Ajastus) saate määrata valguse süttimise või kustumise kellaaja. **NB!** Ajanihe ±30 s.

Muutke oma elu värvikamaks



Taimer
seadistamine

Valgusrežiimid

Värvide
seadistamine

Heleduse ja
värvustemperatuuri
reguleerimine

Avakuva