

## Bruks- och monteringsanvisningar Wi-Fi-ÖVERVAKNINGSKAMERA 360°


Produkt: 10747

Wi-Fi-övervakningskamera för inom- och utomhusbruk som fungerar med Emax Smart Home by TUYA-applikationen.

**OBST!** Vid användning måste Wi-Fi-övervakningskameran vara inom räckhåll för det Wi-Fi-nätverk som du använder.

Övervakningskamera för inom- och utomhusbruk, med 1080P Full HD-resolution, 130° bildvinkel, dag- och nattinspelning. Stöder 24-timmars kontinuerlig inspelning samt inspelning av enskilda händelser genom rörelsedetektorkontroll. Har aviseringsmeddelanden samt tvåvägs ljud med inbyggd mikrofon och högtalare. Kameraenheten har kapslingsklass IP65 och övriga komponenter samt nätadaptern har kapslingsklass IP20.

Använder 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk och stöder micro SD-minneskort med max 128 GB kapacitet, molnlagring, NVR-inspelning (nätverksvideospelare), Android- och iPhone-appnedladdning, QR-kod och åtkomstpunkt (AP)-anslutning.



### 1. Tekniska data

**Upplösning:** 2304 x 1296 (3MP)

**Videobithastighet:** Adaptiv

**Pan / Tilt:** 350° horisontellt, 110° vertikalt

**Synfält:** 80° diagonalt

**Objektiv:** 2,8 mm (utomhuslins)

**Infraröd belysning:** 850 nm högprestanda-infrarött ljus, upp till 8 m räckvidd

**Ljud:** Inbyggd mikrofon och högtalare (tvåvägs intercom)

**Inspelning:** MicroSD-kort (max. 128 GB) och/eller molnlagring

**Rörelsedetektering:** Rörelse, personigenkänning och personsparning

**Wi-Fi:** 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)

**Strömförsörjning:** DC 5V 1A, Type-C-gränssnitt (adapter ingår ej)


**Pushnotiser:** Aviseringar inom 1 sekund

**Drifttemperatur:** -10°C till +60°C

**Förvaringstemperatur:** -20°C till +70°C

**Vattentätethet:** IP44 (kamerahölje)

Page 1




### 4.2 QR-kod-anslutning:

Produkten stöder endast **2,4 GHz Wi-Fi-nätverk**, inte 5 GHz.

Se till att routern är korrekt konfigurerad och att Wi-Fi-lösenordet inte innehåller specialtecken (~!@#%\*^&\*0).

Placera **routern, telefonen och kameran** nära varandra för snabb installation.

**Steg 1:** Appen stöder QR-kodparning och Wi-Fi-anslutning. Du kan även välja andra metoder för att lägga till enheten.



**Steg 2:** Slå på kameran. Du hör meddelandet "Wait for Wi-Fi config" (om du inte hör något, tryck på Reset för att återställa fabriksinställningarna).

**Steg 3:** När telefonen är ansluten till Wi-Fi, tryck på "Add Device" (bild 1) i appens hemvy, välj "Security & Sensor" (bild 2) → "Smart Camera", tryck sedan på "Next Step" (bild 3).

Page 3

### Förberedelser



Känn till ditt Wi-Fi-nätverk och lösenord.

Säkerställ att din mobila enhet kör **iOS 8 eller senare** eller **Android 4.1.x eller senare**.

Kontrollera att du ansluter till ett **2,4 GHz Wi-Fi-nätverk** (kameran stöder inte 5 GHz-nätverk).



### 1. Ladda ner TuyaSmart-appen

Hämta appen från **App Store (iOS)** eller **Google Play (Android)**.



### 2. Registrera ett konto i TuyaSmart-appen

**Steg 1:** Ange ditt mobilnummer eller din e-postadress. **Steg 2:** Ange verifieringskoden och skapa ett lösenord.



### 3. Anslut kameran

Anslut kameran till strömförsörjningen.

**Återställning:** Använd medföljande stiftnål och tryck på **Reset-knappen** (se bild 1) i några sekunder tills kameran piper.

**Valfritt:** Sätt i ett MicroSD-kort (se bild 2).

### 4. Lägg till enhet


#### 4.1 Bluetooth-läge:

Slå på Bluetooth på din telefon.




Öppna appen och tryck på "4". Appen söker automatiskt efter kameran.


Ange ditt Wi-Fi-lösenord, kameran ansluter automatiskt.




Page 2



(bild 1)




(bild 2)



(bild 3)

**Steg 4:** Ange Wi-Fi-namn och lösenord och tryck "Confirm" (bild 4).

Enter Wi-Fi Password



(pic. 4)

**Steg 5:** Håll telefonens skärm framför kameran (15–20 cm avstånd, se bilder 5 och 6).

Use Camera to Scan QR...  
Tap Next. The mobile phone displays a QR code. Use the camera to scan to the QR code 15 cm to 20 cm away from the mobile phone.



Continue

(bild 5)

No Prompts  
I Heard a Prompt

(bild 6)

Page 4

**Steg 6:** När du hör "Connect Router", tryck på "Connect Internet" och vänta på att anslutningen ska slutföras (bild 7).

#### Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found  
Register Device to Smart Cloud  
Initializing device...

(bild 7)

#### Connecting...

Place your router, mobile phone, and device as close as possible



Device found  
Register Device to Smart Cloud  
Initializing device...



(bild 8)

**Steg 7:** När enheten lagts till (bild 8) kan du namnge den.

*Obs: För Wi-Fi-snabbanslutning (Fast Connection) kan ovanstående steg användas, men hoppa över steg 5.*

#### 5. Funktionsbeskrivning – Realtidsvy

I appen kan du:

1. Hantera inställningar och enhet
2. Kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan
3. Slå på/av ljud
4. Växla mellan SD/HD-upplösning
5. Använda helskärmsläge

Page 5

1. **Rösttjänster:** Tryck på högtalarikonen för anslutningsinstruktioner.

2. **Andra tjänster:**

- o (1) **IFTTT:** Anslutningsguide.
- o (2) **Beställningar:** Se dina köpta tilläggstjänster.
- o (3) **AI-upptäckt:** Få bilder på detekterade händelser.
- o (4) **Videomolnlagring:** Efter köp kan inspelningar krypteras och lagras i molnet, tillgängliga i appen när som helst.
- o (5) **Mobilavviseringar:** Skicka larm till flera telefonnummer vid behov, för ökad säkerhet för dig och din familj.

#### GARANTI

Kameran har inga utbytbara eller reparerbara delar, och användaren bör inte öppna den. Kameran har 1 års garanti.

En icke-fungerande kamera kan, inom garantitiden, lämnas in för service, utbyte eller reparation.

Efter garantitiden ska en icke-fungerande kamera hanteras som elektronikavfall. Garantin gäller inte för kameror som har gått sönder eller inte fungerar på grund av yttre orsaker eller har öppnats av användaren.

#### EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Denna enhet har konstruerats, tillverkats och marknadsförts i enlighet med kraven i lågspänningsdirektivet och RoHS-direktivet. Produkten har därför CE-märkning, och en försäkring om överensstämmelse har utfärdats, vilken är tillgänglig för tillsynsmyndigheter.

Härmed försäkras Blue Import BIM Oy att denna typ av radioutrustning 0010747-11912 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkring om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.blueimport.fi/tiedostot](http://www.blueimport.fi/tiedostot).




Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållsoppor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland



Page 7

6. Ta skärmbilder
7. Använda tvåvägs ljud (röstchatt)
8. Spela in livevideo
9. Spela upp inspelningar
10. Styra PTZ (rotera och vinkla kameran för olika vyer)
11. Få rörelselarm (aviseringar baserade på intelligenta upptäckt av avvikelser, med justerbar känslighet för mer exakta larm).



#### 6. Enhetshantering (ikon i övre högra hörnet)

- **Enhetsnamn:** Byt namn och tilldelningsplats.
- **Dela enhet:** Dela kameran med andra genom att ange deras mobilnummer (måste ha ett TuyaSmart-konto).
- **Enhetsinformation:** ID, Wi-Fi-signal, IP/MAC-adress, tidszon.
- **Amazon Alexa:** Stöd för Echo/Alexa-enheter.
- **Rörelsedetektering:** Slå på/av och justera känsligheten.
- **Minneskortinställningar:** Hantera MicroSD-inställningar.
- **Molnlagring:** Köp som tilläggstjänst (valfritt).
- **Firmwareuppdateringar:** Stöd för OTA-uppdateringar (koppla inte bort strömmen under uppdatering).



#### 7. Mer tjänster (Appens "Me"-sektion)

Page 6

#### Vanliga frågor (FAQ)

##### 1. Kan jag dela kameran med familj eller vänner?

Ja. Du kan dela kamerans åtkomst med familj och vänner så att de kan se livebilden och styra kameran eller andra kompatibla enheter. I appen, tryck på **Profil** och välj **Home Management (Hemhantering)** för att ge eller återkalla åtkomst.

Obs: Den person du delar med måste ha **TuyaSmart-appen** installerad och ett registrerat konto.

##### 2. Vad är kamerans trådlösa räckvidd?

Räckvidden beror på din Wi-Fi-router och hemmets struktur. Kontrollera routerns specifikationer för exakta data.

##### 3. Kameran visas som "offline" eller inte åtkomlig – vad gör jag?

Kontrollera att Wi-Fi-routern är online och inom räckhåll.

Se till att du använder den senaste versionen av appen och uppdatera kamerans firmware via **enhetsinställningarna** om det behövs.

##### 4. Kameran kan inte ansluta till Wi-Fi.

Kontrollera att du har angett rätt Wi-Fi-lösenord och att internetanslutningen fungerar. Om signalen är svag, flytta kameran närmare routern eller starta om routern och försök igen.

Obs: Kameran stöder endast **2,4 GHz Wi-Fi-nätverk**, inte 5 GHz.

##### 5. Hur många kameror kan jag styra med appen?

Med TuyaSmart-appen kan du styra **obegränsat antal kameror och andra enheter på obegränsade platser**.

Observera att din router kan ha en gräns för hur många enheter som kan anslutas samtidigt.

Page 8